



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Model: SH - HC Pro

Giới thiệu chung

Thiết bị SH - HC Pro là thiết bị điều khiển trung tâm trong hệ thống nhà thông minh.



Với triết lý đem lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng, thiết bị SH - HC Pro có khả năng làm việc hoàn toàn tự động. Ngoài ra, việc lắp đặt thiết bị được đơn giản đến mức tối đa.

Đi kèm với tính năng thuận tiện là thiết kế hiện đại của thiết bị điều này góp phần mang lại sự tiện nghi và sang trọng cho ngôi nhà của bạn.

Chức năng của thiết bị:

- Quản lý toàn bộ thiết bị trong hệ thống nhà thông minh.
- Phát tín hiệu cảnh báo trực tiếp thông qua hệ thống loa.
- Kết nối với smartphone, tablet của người dùng để cảnh báo hoặc nhận lệnh điều khiển.

Mô tả thiết bị



Mô tả thiết bị



Cổng cấp nguồn 5VDC/2.4A sử dụng với bộ chuyển đổi nguồn chính hãng để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.



Cổng Audio 3.5 mm xuất tín hiệu âm thanh chuẩn Stereo.



Cổng HDMI kết nối thiết bị với TV.



Khe cắm thẻ nhớ microSD.




Cổng USB theo chuẩn 2.0.



Khe cắm SIM hỗ trợ kết nối GSM/GPRS.




Cổng Ethernet kết nối mạng LAN 10/100Mbps.



Ấn nút Reset dưới 5 giây để khởi động lại thiết bị.
Ấn nút Reset trên 5 giây để khởi tạo lại mạng Wi-Fi cho thiết bị.

Đèn báo trạng thái



Đèn tắt: Thiết bị không bật chức năng Wi-Fi.

Đèn sáng: Thiết bị đã kết nối Wi-Fi.

Đèn nháy: Thiết bị kết nối Wi-Fi chưa thành công.



Đèn tắt: Thiết bị đã tắt nguồn.

Đèn sáng: Thiết bị dùng nguồn Adapter.


Đèn nháy: Thiết bị dùng nguồn pin.



Đèn tắt: Mạng ZigBee không hoạt động.

Đèn sáng: Mạng ZigBee đã khởi tạo thành công.

Sơ đồ kết nối




Bộ sản phẩm đóng gói

Thiết bị SH - HC Pro



Adapter 5VDC/2.4A



Cáp microUSB



Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng



Sử dụng an toàn



Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.



Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị.



Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ quá cao.



Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết.



Không lau chùi thiết bị bằng các hóa chất ăn mòn.



Cảnh báo

Bạn nên tuân thủ các hướng dẫn sử dụng an toàn, để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

Liên hệ

Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức tốt nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số đã đưa mà không cần báo trước.

Các vấn đề về sản phẩm xin liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng:

Tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày lễ, Chủ nhật và chiều thứ 7.

Sáng: 8h00 - 12h00.

Chiều: 13h00 - 17h00.



Trung tâm CSKH: 1900 6488